

DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES

ALP13	STORE NE FONCTIONNE PAS A LA FERMETURE
--------------	---

CONSIGNES	Rien à signaler.
------------------	------------------

Vérifier le fusible **F4 30A**.

Vérifier la bonne alimentation du boîtier (**ALP1**).
Vérifier le bon fonctionnement des interrupteurs de store.
Déposer l'interrupteur situé dans la console pavillon.

Lors de l'appui sur la fermeture de l'interrupteur de store, vérifier la continuité entre les **voies A3** et **A2** de l'interrupteur de store.
A-t-on la continuité ?

Non →

Remplacer l'interrupteur.

Oui ↓

Reconnecter l'interrupteur. Vérifier en **voie A2** du connecteur de l'interrupteur de store la présence de la **masse**.
Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la continuité entre la **voie B22** du connecteur du boîtier et la **voie A3** du connecteur de l'interrupteur de store.
A-t-on une continuité ?

Non →

Remettre en état si nécessaire.

Oui ↓

Vérifier la continuité entre la **voie A5** du connecteur du boîtier et la **voie 1** du connecteur de moteur de store.
Vérifier la continuité entre la **voie A4** du connecteur du boîtier et la **voie 2** du connecteur de moteur de store.
A-t-on une continuité ?

Non →

Remettre en état si nécessaire.

Oui ↓

APRES REPARATION	
-------------------------	--

DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES

ALP13
Suite

CONSIGNES

Rien à signaler.

Vérifier la bonne alimentation du moteur de store. **Masse en voie 3, + 12 Volts en voie 1** lors de la commande de fermeture et **masse en voie 2** lors de la commande de fermeture du connecteur du moteur de store.
Ces valeurs sont-elles correctes ?

Non →

Remettre en état si nécessaire.

Oui ↓

Remplacer le moteur de store.

APRES
REPARATION