



	<b>CABLAGE HABITACLE</b>
	<b>D66/DD</b>

**1271**  
**UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE TOIT OUVRANT**  
**TOUT TYPE**

N°	mm²		... —————> ...
1	0.35	22B	COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE PASSAGER
2	0.35	21B	COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE CONDUCTEUR
3	0.35	23V	COMMANDE DESCENTE LEVE VITRE ARRIERE DROIT / BOITIER GESTION HABITACLE
4	0.35	52X	SIGNAL POSITION TOIT OUVRANT
10	0.35	21L	SIGNAL PILOTAGE CALCULATEUR GESTION TOIT OUVRANT
11	0.35	23T	COMMANDE DESCENTE LEVE VITRE ARRIERE GAUCHE / BOITIER GESTION HABITACLE
12	0.35	23U	COMMANDE MONTEE LEVE VITRE ARRIERE GAUCHE / BOITIER HABITACLE
13	0.35	23H	COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE ARRIERE DROIT
14	0.35	22A	COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE PASSAGER
15	0.35	21A	COMMANDE MONTE LEVE-VITRE CONDUCTEUR
16	0.35	23W	COMMANDE MONTEE LEVE VITRE ARRIERE DROIT BOITIER GESTION HABITACLE
17	0.35	52K	COMMANDE 1 OUVERTURE FERMETURE TOIT OUVRANT CERAMIQUE
18	0.35	52L	COMMANDE 2 OUVERTURE FERMETURE TOIT OUVRANT
19	0.35	52M	COMMANDE 2 OUVERTURE FERMETURE TOIT OUVRANT
20	0.35	52N	COMMANDE 2 OUVERTURE FERMETURE GRAND AIR
21	0.35	52U	COMMANDE FERMETURE RIDEAU
22	0.35	52T	COMMANDE OUVERTURE RIDEAU
23	0.35	23E	COMMANDE BOBINE RELAIS VERROUILLAGE FONCTION ARRIERE
24	0.35	23J	COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE ARRIERE GAUCHE
25	0.35	23K	COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE ARRIERE GAUCHE
26	0.35	23G	COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE ARRIERE DROIT