

Bonjour,

Voici le Pack « Avantime » pour le bas des portes. Il est constitué de 2 Autocollants identiques.

**Attention : Lors de l'ouverture de l'emballage, prendre un maximum de précautions pour ne pas endommager les autocollants.**

**Pose :**

**Matériel : un produit nettoyant pour vitre, un chiffon propre type torchon de cuisine qui ne peluche pas, une pince à épiler,**

**1/ A l'aide du chiffon bien nettoyer le bas de marche abîmé avec le produit nettoyant afin d'éliminer toute trace de produit d'entretien, polish, etc. Attention à la poussière !**

**2/ Commencer par appliquer une des extrémités de l'autocollant après avoir enlevé un morceau de la protection blanche supportant l'adhésif. Vérifier le bon positionnement de ce dernier.**

**3/ Retirer pas à pas la protection au fur et à mesure de l'application de l'autocollant en repoussant les éventuelles bulles d'air vers la partie de l'adhésif non collée.**

**Si une poussière semble être prisonnière sous l'adhésif ne pas hésiter à le redécoller un instant pour éliminer celle-ci à l'aide de la pince à épiler !**

**Voilà c'est terminé.**