



BRANCHEMENT DE L'INTERFACE 7711226095 SUR AVANTIME - AFFICHEUR



Connecteur rouge de
l'interface 7711226095

Connecteur Jaune (vers afficheur
de l'Avantime ; présent dans la
console centrale)





7711226095 DRNS003

10

7711226095 DRNS003

16/2/04

BRANCHEMENT DE L'INTERFACE 7711226094 SUR AVANTIME – COMMANDE AU VOLANT



Légende :

→ Connexions à réaliser